

Anleitung Fernbedienung Alarmtab

25/04/2017 (01)



Inhaltsverzeichnis

1. Bedienung.....	1
2. Einlernen.....	2
3. Batteriewechsel.....	3

1. Bedienung

Die Fernbedienung kann ihre Zentrale scharf und unscharf schalten. Der mittlere Knopf ist werksmäßig auf Außenhaut eingestellt, Sie können das aber unter Einstellungen -> Sensoren-> Sensor 01-99-> bearbeiten-> Scharfschaltung, eine von Ihnen selbsterstellte Scharfschaltart auswählen.

2. Einlernen

Alle Fernbedienungen, die in Sets verschickt werden, sind bereits eingelernt. Eine Fernbedienung wird eingelernt in dem man den oberen und den unteren Knopf gleichzeitig für 3 Sekunden betätigt. Danach blinkt die LED kurz rot-blau auf, um danach dauerhaft blau zu blinken. Sie befindet sich nun im Einlernmodus. Nun können Sie unter Einstellungen -> Sensoren-> Neuer Sensor den Sensor **Hand-Fernbedienung** einlernen. Der Sensor befindet sich ungefähr 1 Minute und 15 Sekunden im Einlernmodus.



3. Batteriewechsel

Zum Öffnen der Fernbedienung müssen Sie den Schlüsselring entfernen und einen kleinen Schraubenzieher oder einen flachen Gegenstand verwenden um, das Gehäuse an der unteren Ecke zu öffnen. Nun können Sie die **CR2032 3V** Batterie entnehmen und ersetzen. Wenn Sie alles erledigt haben können Sie beide Gehäusenhälften wieder zusammenfügen.

