

Schocksound-Sirene Alarmtab

30/08/2017 (01)



Die Schocksound-Sirene dient dem gezielten Fernhalten von Einbrechern aus einem bestimmten Raum.

Die Lautstärke beträgt 120 dB.

Die Sirene kann über die verschiedenen Einschalt-Optionen scharf geschaltet werden. Auf der Vorderseite befindet sich eine LED welche leuchtet, wenn diese scharf geschaltet ist.

Findet eine Bewegung in dem mit der Schocksound-Sirene gesicherten Raum statt, so wird ein sehr lauter Alarm-Ton erzeugt. Dieser besteht aus verschiedenen Frequenzen, welche extrem unangenehm für das menschliche Gehör sind.

Die Schocksound-Sirene läuft nach Aktivierung ca. 15 Sekunden lang. Wird innerhalb der Betriebszeit eine Bewegung im Raum erkannt, so wird der interne Timer zurückgesetzt und die Sirene ertönt weiterhin.

Wenn keine Bewegung mehr im Raum stattfindet, verstummt die Sirene nach 15 Sekunden.

Die Sirene bleibt solange scharf geschaltet, wie die Einschaltdauer gewählt wurde.

Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen das Netzteil etwas weiter weg von der Schocksound Sirene zu platzieren, damit die Stromversorgung im Fall eines Einbruchs nicht so leicht entfernt werden kann.

Einlernen in die Zentrale

Bitte versorgen Sie die Schocksound Sirene mit Strom.

Schalten Sie nun den BTS Sender an der Seite mittels eines spitzen Gegenstandes ein, indem Sie den rechten dicken Knopf 3 Sekunden gedrückt halten.

Dieser sollte im Programmiermodus starten (Sonnensymbol), falls nicht stellen Sie diesen bitte ein.

Gehen Sie nun in der Zentrale in die **Einstellungen** unter den Punkt **Smart Home & Sirenen Steuerung**.

Drücken Sie dort auf **+ neuer Schalter**. Wählen Sie anschließend die Einschalt-Option und die Einschalt-Dauer aus. Wir empfehlen die **Alarmbestätigung** und **5 min** (300 Sekunden) zu wählen.

Achtung: Schützen Sie Ihr Gehör, wenn die Sirene startet.

