

AMG

Sicherheitstechnik

Bedienungsanleitung Stiftschlüssel Sender

29/12/2016 (01)



Montage (Magnet)

Befestigen Sie das Magnetpad mit der Nr. 1 an die Gehäuserückseite. Danach montieren Sie das Magnetpad mit Nr. 2 an die gewünschte Montageoberfläche. (Darf nicht vertauscht werden)

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie das Gehäuse des Stiftschlüssels Senders mit einem passenden Kreuzschraubendreher.
2. Aktivieren Sie den internen Bluetooth Sender mit einem ca. 3-4 Sekunden langen drücken der Power-Taste. (Bild1 → Kreisform)
3. Stellen Sie mit der Taste „1“ den Bluetooth Sender auf „S“
4. Schließen Sie das Gehäuse des Stiftschlüssel Senders

Scharf-/Unscharfschalten

Zum Scharfschalten stecken Sie den mitgelieferten Stiftschlüssel in die Öffnung mit dem gekennzeichneten „+“. Es erfolgt eine Bestätigung durch ein kurzes aufleuchten der Blauen LED sowie eine akustische Meldung vom Tablet (Zentrale) bzw. Quittungstonlautsprecher.

Akustische-Meldung des Tablets: Ihre Zentrale wurde Scharf geschaltet.

Wenn Sie die Ihre Zentrale Unscharfschalten stecken Sie den Stiftschlüssel in die Öffnung mit dem gekennzeichneten „-“.



Seite 1 von 2

AMG Sicherheitstechnik GmbH • Industriepark Straße A-9 • 39245 Gommern • Telefon 039200-7797-0 • Freecall 0800-2264264* •

Fax 039200-7797-29 • www.amg-sicherheitstechnik.de • info@amg-sicherheitstechnik.de •

Geschäftszeiten sind von 8-17 Uhr, außerhalb dieser Zeit ist ein Anrufbeantworter geschaltet

*) kostenlos aus dem deutschen Festnetz und allen deutschen Mobilfunknetzen

AMG

Sicherheitstechnik

Es erfolgt eine Bestätigung durch ein kurzes aufleuchten der Blauen LED sowie eine akustische Meldung vom Tablet (Zentrale) bzw. Quittungstonlautsprecher.

Akustische-Meldung des Tablets: Ihre Zentrale wurde Unscharf geschaltet.

Aufladen des Bluetooth Sender

Der interne Bluetooth Sender signalisiert mit einer roten LED einen niedrigen Akkuzustand an (10% Restkapazität). Sie haben dann ca. 4-6 Wochen Zeit um den Akku zu laden.

1. Öffnen Sie das Gehäuse mit einem passenden Kreuzschraubendreher
2. Stecken Sie hierfür das USB-Ladekabel (5V) in einen der beiden unteren USB-Buchsen des Senders.

Die Ladedauer für eine vollständige Ladung eines leeren Akkus beträgt ca. 4 Stunden.

Um zu prüfen, ob der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie das Ladenetzteil vom Sender ab und prüfen die Akku-Anzeige im Display des BTS-Senders.

Der Akku zeigt 4 Balken an, wenn er vollgeladen ist.

Stiftschlüssel



Der Stiftschlüssel ist klein und praktisch.

Er hat eine Länge von 5cm und passt mit dem beigelegten Haken an jeden Schlüsselbund.