

## Hinweise für die Anwendung der Funk Innensirene FIS-01

26/03/2014 (05)



Sender und Empfänger arbeiten auf der Frequenz 433 MHz mit codiertem Signal. Die Funk Innensirene besitzt einen 9 V Akku, der automatisch geladen wird, wenn das Netzteil in die Steckdose gesteckt wird. Bitte lassen Sie die Innensirene mit dem Netzteil ständig verbunden, der Akku dient nur der Notstromversorgung bei Strom Ausfall. Lassen Sie jetzt den Akku mindestens eine halbe Stunde laden, bevor Sie mit der Inbetriebnahme fortfahren.

### Anschluss des Senders

Schließen Sie bitte den Sender für die Funk Innensirene an die Alarmzentrale an. Dazu stecken Sie das linke (bzw. untere) Kabel in die Netzbuchse der Alarmzentrale, der andere Kabel wird in die Sirenenbuchse der Zentrale gesteckt. Anschließend stellen Sie die Stromzufuhr her, indem Sie das Netzteil (9-12 V) in die Buchse am Sender einstecken. Die Zentrale wird dann durch den Sender mit Strom versorgt.

Der Sender hat einen Timer für die Steuerung der Funk Außensirene.

### Der Timer bietet zwei Programmmöglichkeiten:

- 1) Einstellung der verzögerten Startzeit der Sirene
- 2) Einstellung der Sirenenarbeitszeit

Zum Einstellen der verzögerten Startzeit gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand einmal den Schaltknopf in dem Loch mit der Bezeichnung Programm, nun leuchtet die rote LED. Drücken Sie nun den kleinen roten Reset Knopf sooft, wie die Verzögerung in Sekunden andauern soll. (Beispiel: 10 Sekunden Verzögerung = 10 x Reset Knopf drücken) Warten Sie nun 5 Sekunden, dann erlischt die rote LED und die verzögerte Startzeit ist einprogrammiert.

**Hinweis: Damit die Sirene nicht durch den lauten Quittungston der Zentrale gestartet wird, ist eine Verzögerung von mind. 5 Sekunden erforderlich.**

Zum Einstellen der Sirenenarbeitszeit gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand 2 x den Schaltknopf in dem Loch auf der Seite, nun leuchtet die rote LED. Drücken Sie nun den kleinen Reset-Knopf so oft, wie die Arbeitszeit der Sirene erfolgen soll, beachten Sie dass der erste Tastendruck die Zeit auf 0 setzt. Hierbei bedeutet jedes Drücken des Reset-Knopfes einer **Arbeitszeit von 10 Sekunden** (Beispiel: 2 x Drücken des Reset-Knopf bedeutet 10 Sekunden Sirendauer, 7 x Drücken bedeutet 60 Sekunden oder 1 Minute). Warten Sie nun 5 Sekunden, dann erlischt die rote LED und die Arbeitszeit ist einprogrammiert. Bitte beachten Sie dass der Unisender nur für die eingestellte Arbeitszeit Arbeitet. Wenn Sie den Timer also auf 30 Sekunden Arbeitszeit setzen und Ihre Zentrale eine Alarmzeit von 1 Minute hat, wird die Sirene trotzdem nach 30 Sekunden aus gehen. Bitte setzen sie die Arbeitszeit nicht auf 0 Sekunden, da dann der Unisender und somit auch die Sirene nicht aktiviert werden.

Schalten Sie nun die Zentrale scharf und lösen Sie Alarm aus (z.B. mittels Bewegungsmelder oder Tür/ Fensterkontakt). Die Sirene wird nun aufheulen, da der Sender die Sirene per Funk aktiviert.

**Achtung: Die Innensirene ist sehr laut, schützen Sie Ihr Gehör vor Schäden!**

Ziehen Sie nun das Netzteil des Innensirenen-Empfängers aus der Steckdose, die Sirene wird durch den Akku weiterhin mit Strom versorgt. Nehmen Sie nun Innensirene, Empfänger und Netzteil und gehen Sie an den Ort, an dem Sie die Innensirene einsetzen möchten.

**Solange der Sender Kontakt zur Innensirene hat, wird die Sirene arbeiten.**

(Achtung, der Sender schaltet sich nach 3 Minuten aus, dann muss erneut Alarm ausgelöst werden, um mit dem Test fortzufahren).

Wenn die Sirene stoppt (obwohl der Sender noch arbeitet) , hat die Sirene den Funkkontakt zum Sender verloren. Gehen Sie an die Position zurück, an der die Sirene wieder beginnt zu arbeiten. Suchen Sie auf diese Weise einen geeigneten Ort für den Betrieb der Sirene und stellen Sie die Stromversorgung mittels Netzteil wieder her. Prüfen Sie anschließend nochmals, ob der Sender die Sirene problemlos aktivieren kann.

**Vorgehen zum Stopp der Alarmsirene bei ungewolltem Alarm**

Wenn Sie einen ungewollten Alarm vorzeitig stoppen möchten, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

**Der Sender arbeitet für die eingestellte Alarmdauer von 3 Minuten. Dadurch sind die Signale der Fernbedienung blockiert, Sie können den Alarm mit der Fernbedienung nicht stoppen.**

- 1) Drücken Sie den Reset Knopf am Sender der Außensirene und halten Sie ihn gedrückt. Die Sirene wird verstummen.
- 2) Jetzt können Sie mit der Fernbedienung die Zentrale ausschalten. Der Resetknopf am Sender muss solange gedrückt werden, bis Sie die Zentrale ausgeschaltet haben, ansonsten wird der Sender die Außensirene wieder starten.
- 3) Falls Sie auch andere Sender an die Zentrale angeschlossen haben, drücken Sie jetzt auch deren Resetknopf , um auch diesen Sender auszuschalten.