

LED Warnaufkleber Kurzanleitung

20/02/2018 (01)



1.



2.

1. Dünne Schutzfolie auf der Vorderseite abziehen
2. Klebepad vorne in den runden Kreis des Warnaufklebers anbringen



3.

4.

3. Einen passenden Platz am Fenster suchen und diesen Bereich reinigen, beispielsweise mit Spiritus.

4. Schutzfolie des Klebepads abziehen.



5.

5. Warnaufkleber mit der blinkenden LED nach oben auf die Scheibe drücken.



6.



7.

6. Rückseite des Warnaufklebers entfernen. Diese ist einfach abzunehmen, da sie mit Magneten verbunden ist.

7. Aufkleber an das Fenster andrücken. Das geht am besten durch das Drücken auf die Batterien (nicht zu fest!). Danach die Rückseite des Warnaufklebers wieder anbringen.



Fertig angebrachter Warnaufkleber am Fenster

Info zur Batterie:

Batterie ist Typ 14500;
Größe AA Mignon; 3,6V
2700 mAh Lithium.
Betriebsdauer mit 1 Batterie
bis zu 2 Jahre. Es kann auch
ein wiederaufladbarer Akku
mit 3,7V verwendet werden.

