

## CarPro-Tec® GPS Guía de instalación rápida 17/08/2018 (15)



### Contenido

1.	Inserción de la tarjeta SIM.....	2
2.	Encender .....	2
3.	Puesta a punto del sensor infrasonido GPS CarPro-Tec® .....	2
4.	Asignación de botones del control remoto .....	2
5.	Guarde los números de teléfono para la llamada de alarma / SMS .....	3
6.	Cambiar / Ajustar el huso horario.....	3
7.	Alarma de batería.....	3
8.	Llamadas de alarma / notificación por SMS activada / desactivada .....	3
9.	Personalice la configuración predeterminada según sea necesario .....	3
10.	Ubicación del GPS: información a través de SMS (con SIM habilitada para SMS)...	3
11.	verifica todas las configuraciones a través de SMS y consulta .....	3
12.	Reinicio forzado del dispositivo .....	4
13.	Establecer el dispositivo a la configuración de fábrica .....	4

## 1. Inserción de la tarjeta SIM



Imagen 1



Imagen 2

Después de insertar la tarjeta SIM, deslice la tarjeta SIM nuevamente dentro del GPS CarPro-Tec® como se muestra en la imagen 2.


**Notas: la solicitud de PIN de la tarjeta SIM debe estar desactivada**

## 2. Encender

Encienda el módulo de alarma / GPS CarPro-Tec®



CarPro-Tec® GPS encender / GSM/ Módulo GPS



## 3. Puesta a punto del sensor infrasonido GPS CarPro-Tec®



Aumenta la sensibilidad → disparo de alarma más rápido



Reducir la sensibilidad → activación de alarma retardada

## 4. Asignación de botones del control remoto



Los controles remotos se pueden suministrar con 2 o 4 botones (según disponibilidad). Importante y relevante son solo las siguientes claves:

Bloqueo abierto = fuera de foco  
erradura cerrada = armado

- Armado LED
- sharp = LED parpadea cada 5 segundos
- fuera de foco = LED apagado

### 2 diferentes opciones adicionales

- Presione flash → Alarma instantánea, la información se envía al propietario y la sirena emite un sonido
- presionar la campana → alarma silenciosa, la información se envía al propietario y en el automóvil no hay nada que ver o escuchar

### 5. Guarde los números de teléfono para la llamada de alarma / SMS

(Máximo 3 números!) para ser informados en caso de alarma

Comando para el primer número de teléfono: A1, número de teléfono (A1, xxxxxx)

Eliminar → A0

Comando para el segundo número de teléfono: B1, número de teléfono

Eliminar → B0

Comando para el tercer número de teléfono: C1, número de teléfono

Eliminar → C0

### 6. Cambiar / Ajustar el huso horario

→ Time Zona horaria predeterminada ya configurada al enviar

Comando SMS: **TZ+01** Horario de verano Alemania

Comando SMS: **TZ+02** Horario de invierno Alemania

### 7. Alarma de batería

Nivel de batería <20% → Nota Mensaje a números de teléfono almacenados

Activación de esta función → Comando SMS: **Low1**

Deshabilitar esta característica → Comando SMS: **Low0**

### 8. Llamadas de alarma / notificación por SMS activada / desactivada

#### De notificación por SMS

Activación con comando SMS: **SMS1** (Standard)

Desactivación con comando SMS: **SMS0**

#### Alerta de llamada

Activación con comando SMS: **CALL1** (Standard)

Desactivación con comando SMS: **CALL0**

### 9. Personalice la configuración predeterminada según sea necesario

Comando SMS: **S1,(APN del operador GSM)**

Enviar APN de la tarjeta SIM a través de SMS

#### Ejemplos:

cuando se utiliza una tarjeta SIM de Blau.de ➡ S1, internet

utilizando la SIM europea de AMG ➡ S1, LM

Si se utilizan otras tarjetas SIM, las APN para acceso a Internet móvil deben solicitarse al operador de red / al vendedor de la tarjeta SIM.

### 10. Ubicación del GPS: información a través de SMS (con SIM habilitada para SMS)

Comando SMS: **LOC** → coordenadas actuales como un enlace a través de SMS

### 11. verifica todas las configuraciones a través de SMS y consulta

Comando SMS: **estatus** → Configuración del dispositivo como SMS

## 12. Reinicio forzado del dispositivo

**Comando SMS:** **reboot** → Reinicie el GPS CarPro-Tec® sin cambios

## 13. Establecer el dispositivo a la configuración de fábrica

**Comando SMS:** REINICIAR! → no envío de un mensaje de respuesta, todos los datos borrados

Después de **RESET!** Asegúrese de enviar IP del portal en línea si la posición GPS ya no se muestra en línea: **IP1,smart-tracking.com,5050**