



contenuto

1.	Inserisci la carta SIM	2
3.	Messa in servizio del sensore a infrarossi CarPro-Tec® GPS	2
4.	Assegnazione dei pulsanti del telecomando	2
5.	Salvare i numeri di telefono per la chiamata di allarme / SMS	2
6.	Modifica / Regola il fuso orario	3
7.	Allarme batteria	3
8.	Chiamate di allarme / notifica SMS on / off.....	3
9.	Regolare le impostazioni predefinite secondo necessità	3
10.	Posizione GPS: informazioni via SMS (con SIM con SMS)	3
11.	controllare tutte le impostazioni via SMS e query	3
12.	Riavvio forzato del dispositivo.....	4
13.	Imposta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.....	4

1. Inserisci la carta SIM



Immagine 1



Immagine 2

Dopo aver inserito la scheda SIM, reinserire la SIM nel sistema CarPro-Tec® GPS come mostrato nella figura 2.


Note: la richiesta PIN della SIM deve essere disattivata

2. Accendere

CarPro-Tec® GPS accensione / modulo di allarme



CarPro-Tec® GPS accendere / moduli GSM / GPS



3. Messa in servizio del sensore a infrarossi CarPro-Tec® GPS



-  Aumentare la sensibilità → rilasciare prima
-  Riduci la sensibilità → attivando in seguito

4. Assegnazione dei pulsanti del telecomando



I telecomandi possono essere forniti con 2 o 4 pulsanti (a seconda della disponibilità). Importanti e rilevanti sono solo i seguenti tasti:

Lock open = disarmo
Blocco chiuso = armato

LED di armamento

- armato = il LED lampeggia ogni 5 secondi
- Disarmato = il LED è spento

2 diverse opzioni aggiuntive

- Premere il flash → Allarme istantaneo, c'è il proprietario e la sirena emette un segnale acustico
- Premere campanello → allarme silenzioso, non c'è niente da vedere o sentire

5. Salvare i numeri di telefono per la chiamata di allarme / SMS

(massimo 3 numeri!), che dovrebbe essere informato in caso di allarme

Comando per il primo numero di telefono: **A1, numero di telefono (A1, xxxxxx)**
cancellare → **A0**

Comando per il secondo numero di telefono: **B1, numero di telefono**
cancellare → **B0**

Comando per il terzo numero di telefono: **C1, numero di telefono**
cancellare → **C0**

6. Modifica / Regola il fuso orario

→ Fuso orario predefinito già impostato durante la spedizione

Comando SMS: **TZ + 01** ora legale Germania

Comando SMS: **TZ + 02** orario invernale Germania

7. Allarme batteria

Livello della batteria <20% → Nota Messaggio ai numeri di telefono memorizzati

Attivazione di questa funzione → Comando SMS: **Low1**

Disattivazione di questa funzione → Comando SMS: **Low0**

8. Chiamate di allarme / notifica SMS on / off

SMS di notifica

Attivazione con comando SMS: **SMS1** (Standard)

Disattivazione con comando SMS: **SMS0**

Call-alert

Attivazione con comando SMS: **CALL1** (Standard)

Disattivazione con comando SMS: **CALL0**

9. Regolare le impostazioni predefinite secondo necessità

SMS-command: S1,(APN of GSM-operators)

Invia l'APN della carta SIM tramite SMS

Esempi:

quando si utilizza una scheda SIM di Blau.de → **S1,internet**

quando si utilizza la SIM europea da AMG → **S1,LM**

Se si utilizzano altre carte SIM, gli APN per l'accesso a Internet mobile devono essere richiesti all'operatore della rete / al rivenditore della carta SIM.

10. Posizione GPS: informazioni via SMS (con SIM con SMS)

SMS-command: LOC → coordinate attuali come collegamento via SMS

11. controllare tutte le impostazioni via SMS e query

SMS-command : stato → Impostazioni del dispositivo come SMS

12. Riavvio forzato del dispositivo

Comando SMS: **riavvio** → Riavviare il GPS CarPro-Tec® senza modifiche

13. Imposta il dispositivo alle impostazioni di fabbrica

Comando SMS: **RESET!** → nessun invio di una risposta SMS, tutti i dati cancellati

RESET! Assicurati di inviare l'IP del portale online quando la posizione GPS non viene più visualizzata online: **IP1, smart-tracking.com, 5050**