

## Gasmelder

---



**In Sets bestellte Sensoren, werden bereits eingelernt versendet.  
Bitte reinigen Sie vorher die Flächen, an denen die Sensoren mittels  
Klebeband befestigt werden, mit Spiritus oder Glasreiniger.**

### Allgemeines

Der Gasmelder dient der Information, ob Gas ausgetreten ist.  
Dieser Sensor kann alle üblichen Gase wie Propan, Butan, Stadtgas, etc. erkennen.  
Eine dauerhafte Stromversorgung per 12V DC Kabel muss vorhanden sein.

Den Gasmelder können Sie ganz einfach per Magnetklebeband montieren.

### Einlernen

**Alle Sensoren, die in Sets verschickt werden, sind bereits eingelernt.** Bevor der Sender eingelernt werden kann, muss dieser mit Strom versorgt werden. Zum Einlernen drücken Sie die beiden, auf der rechten Seite, versenkten Knöpfe (golden) mit einem spitzen Gegenstand (Kugelschreiber, Schraubenzieher, etc.) gleichzeitig für 3 Sekunden. Danach blinkt die im Gehäuse befindliche Sender LED kurz rot-blau auf, um danach dauerhaft blau zu blinken. Er befindet sich nun im Einlernmodus. Nun können Sie unter Einstellungen → Sensoren → Neuer Sensor den Sensor **Gasmelder** einlernen. Der Sensor befindet sich ungefähr 45 Sekunden im Einlernmodus.