

# BTS DOORCAM

04/10/2018 (01)



## Inhalt

Übersicht .....	1
Einrichtung .....	2
Montage .....	5
App DoorCam + Empfänger/Receiver .....	6
FAQ.....	7

## Übersicht


- Keine Probleme mit langen Verzögerungszeiten beim Verbindungsaufbau
- keine App erforderlich, die im Hintergrund stets laufen muss und eine Besuchermeldung unsicher macht und den Akku zusätzlich belastet
- Gehäuse in Weiß, Silber oder Schwarz lieferbar
- Familienname oder Firmenname können auf dem Display angezeigt werden
- Arbeitet bei Tag und bei Nacht

## Einrichtung

Zum Einrichten muss die BTS Doorcam einmal geöffnet werden. Dazu müssen Sie das Gehäuse auf der Rückseite durch entfernen der 6 Schrauben öffnen. Sie werden nun das Handy vorfinden das als Basis für die BTS DoorCam dient. Bitte entnehmen Sie dies.



Nach dem Sie das Handy entnommen haben öffnen Sie es, wie nachfolgend vorgegeben und legen die SIM-Karte ein. Bitte legen Sie nur **mini SIM-Karten** ein.




Entfernen Sie zuerst die durchsichtige Schutzhülle. Unten rechts ist ein kleiner Eingriff, öffnen Sie dort das Handy und entfernen Sie das Akku. Nun können Sie die SIM-Karte wie auf dem Bild dargestellt einlegen.



Danach schließen Sie das Handy wieder und ziehen die durchsichtige Schutzhülle wieder drauf. Nun können Sie das Handy durch drücken der markierten Taste starten. (ca. 3 Sekunden drücken)



Die DoorCam App sollte sich nun automatisch starten. Falls dem nicht so ist, öffnen Sie die App per Druck auf das Symbol auf der Startseite. **Die App lässt sich nicht schließen, sobald das Handy im Gehäuse ist.** Unten rechts ist ein kleines Zahnrad in der App. Geben Sie dort Ihre Daten ein. Wir empfehlen dringend die Funktion einmal zu testen bevor Sie das Handy wieder im Gehäuse platzieren. So können eventuelle Verbesserungen Ihrer Daten oder gegebenenfalls benötigte Einstellungen nachgeholt werden.



Drücken Sie das Handy möglichst weit an die obere Kante fest um die optimale Funktion zu genießen.

Die Doorcam kann als alleinstehende Klingel benutzt werden oder in der Nähe der hauseigenen Klingel montiert werden. Beim Verlassen des Hauses kann der Bildschirm der DoorCam mittels Knopfdruck eingeschaltet werden. Ein subtiles aber trotzdem auffälliges Blinken des Klingelknopfes der Doorcam sorgt dafür, dass Besucher auf die DoorCam aufmerksam werden.

Wenn Sie wieder nach Hause kommen, deaktiviert Sie einfach den Bildschirm der Doorcam, sodass die Besucher nur noch die normale Klingel benutzen, weil der Bildschirm schwarz ist.

Alternativ können Sie die DoorCam eingeschaltet lassen um trotzdem per Telefon informiert zu werden. Sie können nun durch das Ihnen zugesendete Foto sehen wer vor Ihrer Tür steht.

Sie entscheiden per Knopfdruck, wie es zuhause klingeln soll. Entweder die hauseigene Klingel, wenn die Doorcam aus ist oder die DoorCam als Standardklingel.

## Montage

Nun müssen Sie 2 Löcher am Zielort bohren. Diese sollten 60mm tief sein und 48mm im Durchmesser. Die mitgelieferten Dübel und Schrauben sind für den Außenbereich ausgelegt. Die optimale Montagehöhe beträgt, von der obersten Schraube zum Boden gemessen, 1,80 m. Je nach Präferenz kann dies geändert werden. Mit dieser Höhe können Menschen von 1,55m – 1,90m aufgenommen werden. Entscheiden Sie sich bitte vorher ob Sie das 2m Flachbandkabel durch die Wand führen wollen. Das Kabel muss dementsprechend vor der unteren Schraube durch die Wand gezogen werden damit die Schraube das Kabel dahinter auch fixieren kann.



## App DoorCam + Empfänger/Receiver

Mithilfe dieser App werden Ihnen die Besucherfotos zeitgleich mit dem Anruf angezeigt, sodass Sie erfahren wer vor der Türe steht, ohne ihr Mail Postfach öffnen zu müssen.

Download dieser App auf das anzurufende/zu informierende Handy/Smartphone.

PlayStore App-Name:



**DoorCam Empfänger**

**AMG Sicherheitstechnik**

Kommunikation


AppStore App-Name:



**Doorcam Receiver**


Dienstprogramme

Auf der DoorCam ist die App bereits installiert. Öffnen Sie diese, dann sehen Sie die ID Ihrer DoorCam:



The screenshot shows a form titled "Ihre Daten" (Your Data). It contains a black button labeled "BENUTZER 1". Below it is a field labeled "ID" with a red box around the text "ID Ihrer DoorCam". Underneath are two password fields: "Passwort (für Empfänger-App)" and "Passwort bestätigen", both with red lines indicating input.

Übernehmen Sie diese Anmeldedaten in der Empfänger-/Receiver-App



The screenshot shows the login screen of the "BTS DOORCAM" app. It features the app's logo at the top. Below the logo are two input fields: "Unique ID" with a red box around the text "ID Ihrer DoorCam" and "Password". At the bottom is a blue "LOGIN" button.

## FAQ

Q: Ich werde nicht angerufen?

A: Prüfen Sie bitte die eingegebene Nummer auf Richtigkeit und geben falls ob die SIM-Karte aktiviert ist und über Guthaben verfügt.