

La programmazione / modifica delle impostazioni predefinite viene effettuata semplicemente tramite i comandi SMS da un terminale compatibile con SMS alla scheda SIM nell'NR-03 (descrizione dettagliata dei comandi nel manuale).

Sistema di chiamata di emergenza stazionario:

Inserire il trasmettitore di emergenza con la scheda SIM dell'NR-03 nella stazione base. Posizionare la stazione in un luogo adatto con sufficiente ricezione GSM. Un LED rosso indica la carica della batteria interna e il corretto stato operativo dell'NR-03. Quando un segnale SOS viene inviato dal trasmettitore collare / braccialetto, un segnale radio viene inviato alla stazione base e trasmesso al modulo GSM nel trasmettitore di emergenza, che quindi informa sequenzialmente tutti i numeri di telefono memorizzati e stabilisce automaticamente una connessione all'accettazione della chiamata. La portata del trasmettitore del collare / braccialetto è di circa 50 m nell'appartamento con 3 pareti intermedie.

Sistema di chiamata di emergenza mobile:

Non appena esci dall'appartamento, rimuovi semplicemente il trasmettitore di emergenza dalla stazione base e utilizza la funzione di chiamata di emergenza tramite il pulsante di chiamata di emergenza sulla strada.

importante:

Tutti e tre i dispositivi (trasmettitore di chiamata di emergenza NR-03 + braccialetto + collare) sono a prova di schizzi! Pioggia e acqua durante la doccia o il lavaggio non sono un problema (si prega di non premere sotto l'acqua).

NOVITÀ: ora con sensore di caduta opzionale commutabile

Il rilevatore di caduta nel sistema di chiamata di emergenza fornisce ora alle persone anziane o vulnerabili la protezione necessaria in caso di cadute. È possibile impostare la sensibilità del sensore come desiderato, per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni operative.



Posizione GPS:

Questo piccolo trasmettitore di emergenza GPS può essere facilmente posizionato dopo l'accensione. Per fare ciò, invia un SMS con un testo specifico alla scheda SIM inserita nel dispositivo e riceverai un SMS con le ultime coordinate come link di Google Maps. Clicca sul link per vedere l'ultima posizione nota della persona sulla mappa.

Piccolo, maneggevole, pratico

È inoltre possibile effettuare e ricevere una chiamata (non con un trasmettitore braccialetto / collana) con questo comodo trasmettitore di emergenza di piccole dimensioni. Il grande pulsante SOS al centro del trasmettitore di emergenza viene utilizzato per effettuare una chiamata di aiuto. Questo può essere preimpostato su un massimo di tre numeri di telefono di destinazione, come quelli di infermieri, amici, centri di chiamata d'emergenza o genitori. Quando viene attivato l'allarme, i tre numeri di telefono preimpostati vengono richiamati in sequenza. Una notifica SMS verrà inviata a tutti e 3 i numeri di telefono. Tutte le impostazioni sono fatte via SMS.

Nota:

La comunicazione con il sistema di chiamata di emergenza può essere effettuata solo direttamente tramite il trasmettitore di chiamata di emergenza nella stazione base e non tramite i trasmettitori di braccia e bracciali. Questi sono progettati esclusivamente per la cessazione di una chiamata di emergenza. Si prega di tenerne conto quando si sceglie la posizione della stazione base con il trasmettitore di emergenza nell'appartamento.

Il compagno ideale per chiamate di emergenza per casa o in viaggio